

**Kurzanleitung**

# Hotel Modus

**Deutsch**

---

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung .....	- 3 -
1. Funktionen .....	- 3 -
2. Hotel TV Menü öffnen.....	- 4 -
3. Hotel TV Menüpunkte .....	- 4 -
3.1 - Hotel Modus .....	- 4 -
3.2 - Pin8.....	- 4 -
3.3 - Letzter Status .....	- 5 -
3.4 - Bedienteilsperre.....	- 5 -
3.5 - RCU Blockiert .....	- 5 -
3.6 - Start-Eingangswahl .....	- 5 -
3.7 - Startkanal .....	- 5 -
3.8 - Maximale Lautstärke .....	- 5 -
3.9 - Lautstärkenfixierung .....	- 5 -
3.10 - Wert Lautstärkefixierung.....	- 6 -
3.11 - Kopfhörer-Direktlautstärke .....	- 6 -
3.12 - OSD-Deaktivierung.....	- 6 -
3.13 - Teletext.....	- 6 -
3.14 - Kopieren nach USB.....	- 6 -
3.14.1 - Kopieren der Kanalliste auf einen USB Stick .....	- 6 -
3.15 - Kopieren von USB.....	- 6 -
3.15.1 - Kopieren einer Kanalliste von einem USB Stick auf den Fernseher.....	- 7 -
3.16 - Weckzeit Kanal.....	- 7 -
3.17 - Weckzeit Lautstärke .....	- 7 -
3.18 - USB-Option .....	- 7 -
3.19 - Bild fixiert .....	- 7 -
3.20 - Digital-Tuner .....	- 7 -
3.21 - Mehrfache Fernbedienungs-Unterstützung.....	- 8 -
3.22 - Begrüßungsbildschirm.....	- 8 -
3.23 - NIT Aktualisierung .....	- 9 -
3.24 - EPG Aktivieren / Deaktivieren .....	- 9 -
3.25 - Front Panel Clock (Weckzeit-Einstellung).....	- 9 -
3.26 - Auf Standardwerte zurücksetzen .....	- 9 -
4. Sonstige Funktionen .....	- 9 -
4.1 - Kein Signal Nachricht .....	- 9 -

---

## Einleitung

- Stellen Sie das TV-Gerät gemäß der (Haupt-) Bedienungsanleitung auf.
- Gehen Sie bei Sendersuche / Sortierung / Einstellung des ersten TV-Geräts, wie in der (Haupt-) Bedienungsanleitung beschrieben, vor.
- Danach gemäß der Anleitung „Hotel-Modus Kurzbeschreibung“ vorgehen und Hotel Mode öffnen. Basiseinstellungen vornehmen und dann Daten auf USB-Stick kopieren, um gegebenenfalls weitere TV-Geräte mit denselben Einstellungen, wie das erste Gerät, zu laden.

## 1. Funktionen

Hotel TV ist ein spezieller Modus, der es erlaubt bestimmte Funktionen zu deaktivieren und für den Gast zu sperren. Dieser Modus ermöglicht es Ihnen das Gerät in Hotels, Gefängnissen oder in Krankenhäusern einzusetzen.

1. Der Nutzer kann die Lautstärke nur bis zu einem festgelegten Limit erhöhen. Die Lautstärke kann auch fest vorgegeben werden.
2. Der Nutzer kann die direkte Kontrolle der Kopfhörer-Lautstärke via Fernbedienung aktivieren.
3. Der Nutzer hat auf einige oder alle Menüs keinen Zugriff.
4. Der Nutzer kann die Nahbedientasten nicht nutzen.
5. Der Startkanal kann für Nutzer voreingestellt werden.
6. Letzter Status kann aktiviert / deaktiviert werden.
7. Teletext kann aktiviert / deaktiviert werden.
8. NVRAM Daten (z.B. Service Listen oder Nutzervoreinstellungen) können auf einen USB-Stick kopiert werden.
9. Pin8 Steuerung kann aktiviert / deaktiviert werden.

**Hinweis: Einige Funktionen sind unter Umständen nicht bei allen Geräten verfügbar.**

---

## 2. Hotel TV Menü öffnen

Um das Hotel TV Menü zu öffnen, drücken Sie auf der Fernbedienung die „**Menü**“ / „**M**“ Taste. Wenn das Hauptmenü geöffnet ist, geben Sie die Tastenkombination „**7935**“ ein. Nun öffnet sich das Hotel TV Menü (siehe Abbildung unten).



## 3. Hotel TV Menüpunkte

### 3.1 - Hotel Modus

Ist diese Option auf „**Ein**“ gestellt, wird der Hotelmodus aktiviert. Somit kann der Nutzer nur noch die vordefinierten Menüs und Einstellungen nutzen. Der Nutzungsumfang kann durch die Einstellung weiterer Einschränkungen definiert werden. Beim aktiviertem Hotel Modus können Nutzer generell weder das Kanalmenü noch das Installationsmenü öffnen. Somit können Nutzer die Kanalliste nicht ändern oder eine Neuinstallation durchführen.

### 3.2 - Pin8

Die Pin8 Steuerung betrifft den SCART Eingang des TV-Geräts. Hat ein angeschlossenes externes Gerät ebenfalls diese Funktion, kann das externe Gerät zum Beispiel beim Einschalten veranlassen, dass das TV-Gerät automatisch auf SCART als Eingangsquelle schaltet. Ist diese Funktion aktiviert wird Pin8 normal funktionieren und automatisch zwischen Eingangsquellen wechseln. Ist diese Funktion deaktiviert, wird Pin8 ignoriert und der automatische Eingangswechsel unterbunden. Diese Funktion aktivieren / deaktivieren hat keinen Einfluss auf die Pin8 Standby Option (welche über den Profile Manager aktiviert oder deaktiviert werden kann).

---

### 3.3 - Letzter Status

Ist diese Einstellung aktiviert, zeigt der Fernseher nach Trennung vom Stromnetz und erneutem Verbinden, den zuletzt gewählten Sender bzw. den zuletzt gewählten Eingang. Ist diese Funktion deaktiviert, geht der Fernseher beim erneuten Verbinden mit dem Stromnetz in den Standby Modus.

### 3.4 - Bedienteilsperre

Aktivieren Sie diese Funktion, um die Nahbedientasten, die sich je nach TV-Gerät an der Rückseite befinden, zu sperren. Ist diese Funktion deaktiviert, können die Nahbedientasten normal genutzt werden.

### 3.5 - RCU Blockiert

**Wichtiger Hinweis: Lassen Sie im Zweifel diese Funktion auf „Aus“! Sollten Fehlfunktionen auftreten, gehen Sie wie unter Punkt 3.26 beschrieben vor.**

Ist diese Funktion deaktiviert, funktioniert die Fernbedienung normal. Wird diese Funktion mit „**Ein**“ aktiviert, funktioniert die Steuerung des TV-Geräts nicht mehr, außer im Hotel TV Menü. Um diese Funktion wieder zu deaktivieren, drücken Sie einfach „**Menü**“ / „**M**“ Taste und gleich im Anschluss **7935**. Es erscheint nun das normale Hotel TV Menü. Wird „**Begrenzt**“ gewählt, können Sie das TV-Gerät grundlegend steuern. Auch dies können Sie deaktivieren, indem Sie wieder „**Menü**“ / „**M**“ drücken und im Anschluss **7935**.

### 3.6 - Start-Eingangswahl

Definiert den Startkanal wenn der Fernseher eingeschaltet wird. Sie können folgende Voreinstellungen nutzen:

Auto:	Beim Einschalten des Fernsehers wird der zuletzt gewählte Kanal oder Eingangsquelle angezeigt
TV:	Der im Startup Kanal eingestellte Sender wird angezeigt
Andere Eingänge:	Der ausgewählte externe Quelleneingang wird angezeigt

### 3.7 - Startkanal

Mit dieser Option definieren Sie einen Kanal, welcher beim Start des Fernsehers angezeigt wird, sofern die Start Eingangswahl „**TV**“ ist.

### 3.8 - Maximale Lautstärke

Diese Option ermöglicht es eine Maximallautstärke festzulegen. Diese kann zwischen 0 und 63 liegen.

### 3.9 - Lautstärkenfixierung

Aktiviert oder deaktiviert die Funktion „**Lautstärkenfixierung**“ welche Sie im Menü „**Wert Lautstärkenfixierung**“ einstellen können. Ist diese Funktion aktiviert, kann die Lautstärke nicht verändert werden und bleibt auf dem eingestellten Niveau.

---

### 3.10 - Wert Lautstärkefixierung

Mit dieser Funktion können Sie den Wert der „**Lautstärkenfixierung**“ einstellen.

### 3.11 - Kopfhörer-Direktlautstärke

Aktiviert die Fernbedienungstasten +/- zur direkten Regelung der Kopfhörer Lautstärke. Ist diese Funktion aktiviert, ändern die Tasten +/- auf der Fernbedienung die Kopfhörerlautstärke. Um die Gerätelautsprecher Lautstärke zu ändern, müssen Sie in das Tonmenü gehen.

### 3.12 - OSD-Deaktivierung

Deaktiviert entweder nur Installationsmenüs oder alle Menüs im analogen & digitalen Modus.

Alle Menüs deaktivieren: Alle Menüs sind unsichtbar (Hauptmenü, Tonmenü, Bildmenü usw.). Um dies rückgängig zu machen drücken Sie „Menü / M“ und 7935 um wieder das Hotel-TV Menü angezeigt zu bekommen.

Start-Menüs deaktivieren: Nur Setup Menüs sind unsichtbar.

#### Unsichtbare Menüs sind:

Hauptmenü: Installation, Kanalliste  
Einstellungen: Sprache, Jugendschutzeinstellungen, Quellen, Andere Einstellungen

### 3.13 - Teletext

Aktiviert oder deaktiviert die Teletextfunktion.

### 3.14 - Kopieren nach USB

**Hinweis: Beachten Sie das für beide USB Cloning Funktionen der USB Stick FAT32 formatiert sein muss.**

Kopiert die NVRAM Datei (Service Liste, Voreinstellungen, etc.) auf einen USB Stick. Ist die Funktion „**Kopieren nach USB**“ gewählt, werden Daten vom Fernseher auf den USB Stick gespeichert. Danach können diese für verschiedene Zwecke verwendet werden, in aller Regel, um die Einstellungen eines (Master-) Geräts auf weitere TV Geräte zu übertragen (USB-Cloning). Beachten Sie, dass das USB Gerät eingesteckt sein muss, bevor Sie diese Funktionen nutzen.

#### 3.14.1 - Kopieren der Kanalliste auf einen USB Stick

Wenn Sie diese Funktion nutzen, werden alle Service Tuning Informationen (Programmnummer, Name, Frequenz usw.) als Datei auf dem USB Stick gespeichert. Diese Datei wird dann in das Rootverzeichnis des USB Sticks gespeichert. Währenddessen wird eine Meldung „**Bitte warten**“ angezeigt.

### 3.15 - Kopieren von USB

Kopiert die NVRAM Datei (Service Liste, Voreinstellungen, etc.), oder andere Inhalte (z.B. Welcome Screen) von einem USB Stick auf den Fernseher

---

### 3.15.1 - Kopieren einer Kanalliste von einem USB Stick auf den Fernseher

Wenn Sie diese Funktion nutzen, sucht der Fernseher auf dem angesteckten USB Stick nach der Kanallisten Datei im Rootverzeichnis des USB-Sticks. Ist diese Datei verfügbar wird die Service Datei hinzugefügt. In der Zwischenzeit wird die Meldung „**Bitte warten**“ angezeigt.

### 3.16 - Weckzeit Kanal

„**Weckzeit Kanal**“ ist aktiviert, wenn die Zeit des zuletzt abgespielten Service dieselbe der ausgewählten Zeit ist. Ist jedoch ein Eintrag eines verfügbaren Service gewählt wird diese Service Zeitinformation genutzt. Ist die Standardeinstellung gewünscht (erste Einstellung) muss diese Einstellung auf „0“ bleiben.

### 3.17 - Weckzeit Lautstärke

Stellt die Lautstärke beim Starten des Fernsehers ein (Diese kann höher sein als das Lautstärkelimit).

### 3.18 - USB-Option

Ist diese Option deaktiviert werden die USB Anschlüsse deaktiviert und nicht mehr mit Strom versorgt. Wenn Sie „**Ein**“ bzw. „**5V**“ wählen, werden die USB-Ports mit Strom versorgt.

### 3.19 - Bild fixiert

Ist diese Funktion aktiviert, wird das Hauptmenü / Bildschnellmenü, Menü / Modus und das Schnellmenü / Bildzoom gesperrt.

### 3.20 - Digital-Tuner

Ist diese Funktion deaktiviert, zeigt der Fernseher die Bildschirmnachricht „**Kein Signal**“ an, wenn das Gerät auf digitale Kanäle in der aktiven Senderliste geschaltet wird. Digitale Kanäle werden nicht bei der automatischen oder manuellen Suche angezeigt.

---

### 3.21 - Mehrfache Fernbedienungs-Unterstützung

**Hinweis:** Nur wählbar mit Fernbedienung RC3400. Welche Fernbedienung mit Ihrem Gerät geliefert wurde, finden Sie auf dem Aufkleber im Batteriefach unter „Definition RC“.

Ist diese Funktion aktiviert wird die Fernbedienung (System Code) genutzt welche im Menü „**RCU Programm**menü“ ausgewählt ist. Das Menü „**RCU Programm**menü“ kann mit der Tastenkombination Return-1-2-3-4 geöffnet werden. Die mehrfache Fernbedienungs-Unterstützung funktioniert nur mit RC5 Fernbedienungen. Um diese Funktion zu aktivieren sollte der Hotel Modus aktiviert sein. Im Hotel Modus Menü muss die Funktion „**Mehrfache Fernbedienungs-Unterstützung**“ aktiviert sein.

RC key	System Code
1	1
2	0
3	2
4	3

### 3.22 - Begrüßungsbildschirm

Wünschen Sie, dass beim Einschalten des TV-Geräts ein individueller Start- / Begrüßungsbildschirm angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie das gewünschte Bild auf einen leeren USB Stick
  - a. Die Bilddatei muss folgende Bezeichnung haben „**hotel\_wel.png**“
    - i. Max. Dateigröße 50 K
    - ii. Max. Auflösung 960x540 @ 16 Bit
    - iii. Nur .png wird Unterstützt
  - b. Erstellen Sie auf dem USB Stick ein Verzeichnis mit der Bezeichnung „**welcome\_image**“
  - c. Laden Sie nun die Bilddatei mit der Bezeichnung „**hotel\_wel.png**“ in das Verzeichnis „**welcome\_image**“ auf dem USB Stick
2. Stecken Sie nun den USB Stick an das Gerät
3. Öffnen Sie nun das Menü und geben Sie mit der Fernbedienung folgende Zahlenkombination ein: 7935
4. Es öffnet sich das Hotel TV Menü
5. Aktivieren Sie nun im Hotel TV Menü die Option „**Begrüßungsbildschirm**“
6. Wählen Sie nun den Punkt „**Kopieren von USB**“ aus
7. Warten Sie bis der Upload Vorgang abgeschlossen ist und starten Sie dann den Fernseher neu



---

Sollte der oben genannte Ablauf nicht funktionieren gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stecken Sie einen leeren USB Stick an den Fernseher
2. Öffnen Sie das Hotel TV Menü und wählen Sie die Option „**Kopieren nach USB**“
3. Stecken Sie nun den USB Stick an einen Computer an
4. Erstellen Sie nun einen Ordner „**welcome\_image**“ im Ordner „**CLONE00001**“ (oder ähnlich) und kopieren Sie dort die Bilddatei „**hotel\_wel.png**“ hinein
5. Stecken Sie nun den USB Stick an den Fernseher und wählen Sie im Hotel TV Menü die Option „**Kopieren von USB**“ aus
6. Nach erfolgreichem Upload wird der Fernseher neu gestartet

### 3.23 - NIT Aktualisierung

Aktiviert / deaktiviert NIT (Network Information Table) Updates. Die Standardeinstellung ist „**Ein**“.

### 3.24 - EPG Aktivieren / Deaktivieren

Mit dieser Funktion kann der Elektronische Programmführer, der über die Taste „**EPG / Guide**“ im Normalbetrieb aufgerufen werden kann, deaktiviert werden.

### 3.25 - Front Panel Clock (Weckzeit-Einstellung)

Wenn der Hotel Modus aktiviert ist, ist eine neue Funktion (Weck-Zeit hinzufügen) im Hauptmenü **Einstellungen / Timer** verfügbar. Öffnet einen neuen Menüpunkt, um den Weck-Timer einzustellen. Nachdem die Zeit gespeichert ist, kann der Fernseher zur programmierten Zeit automatisch eingeschaltet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Standby-LED dauerhaft blinkt, bis der Weckzeitpunkt erreicht ist.

Ist die Alarm Option aktiviert, zeigt der Fernseher beim Aufwachen den Begrüßungsbildschirm an und ein Alarm ist zu hören. Um den Alarm und den Begrüßungsbildschirm zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Der Alarm stoppt nach einigen Sekunden von selbst.

Ist die Front Panel Clock deaktiviert, ist das Verhalten wie oben beschrieben, jedoch blinkt die Standby-LED nicht.

### 3.26 - Auf Standardwerte zurücksetzen

Diese Funktion setzt alle Einstellungen im Hotel TV Menü auf ihre Standardeinstellungen zurück.

## 4. Sonstige Funktionen

### 4.1 - Kein Signal Nachricht

Das Standardverhalten wenn kein Signaleingang vorhanden ist das Anzeigen des Begrüßungsbildschirms. Diese Zeit OSD Nachricht ist „**Kein Signal**“.